



CONTROLE DU THERMO CONTACT DU VENTILATEUR



Même processus de bain.



Brancher un ohmmètre sur les cosses ou une lampe témoin avec une pile en série.
Monter lentement la température.



Le contact doit s'établir entre **88** et 89°.



Laisser refroidir, le contact doit se couper entre 78 et **79**°.

Vous remarquerez que ces deux valeurs (**88** et **79**) sont gravées sur le thermo contact.