

## **DEMONTER FACILEMENT LA CASQUETTE SANS DIFFICULTES**

Pour avoir accès aux instruments :  
dévisser pratiquement au maximum les 4 vis de fixation de la colonne de direction.

Ceci permet, après avoir retiré les 2 vis de la casquette de la descendre, et de dégager les clips sans forcer, et sans risque de rayures.